Manual de Instrucciones

Active su Garantía Original

Ingrese en ***www.garantiaoficialatma.com.ar***
y participe del sorteo de importantes premios
Términos y Condiciones a su disposición en la página web mencionada.

LICUADORA DE MANO

LM8503E - LM8523E - LM8623E
LM8504E - LM8524E - LM8624E

220 - 240V ~ 50 Hz
400 W

Descripción de partes



A. Control de Velocidad **(modelo LM8623E y LM8624E)**
B. Switch I
C. Switch II
D. Unidad con motor
E. Pie mezclador de plástico **(modelos LM8503E, LM8523E, LM8504E y LM8524E)**
F. Pie mezclador de metal **(modelo LM8623E y LM8624E)**
G. Tapa para el bowl picador **(modelos LM8523E, LM8623E, LM8524E y LM8624E)**
H. Cuchilla en forma de ¨S¨**(modelos LM8523E, LM8623E, LM8524E y LM8624E)**
I. Bowl picador **(modelos LM8523E, LM8623E, LM8524E y LM8624E)**
J. Soporte del batidor **(modelos LM8523E, LM8623E, LM8524E y LM8624E)**
K. Batidor **(modelos LM8523E, LM8623E, LM8524E y LM8624E)**
L. Vaso medidor
M. Soporte para pared **(modelos LM8503E, LM8523E y LM8623E)**

Precauciones

Por favor, lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el artefacto
1- Antes de enchufar, verifique que el voltaje del artefacto corresponda con el de la instalación eléctrica.
2- Siempre desenchufe el artefacto antes de armarlo, desarmarlo y limpiarlo.
3- No enchufe el artefacto a la corriente hasta que esté completamente armado y siempre desenchúfelo antes de desarmar el artefacto o de tocar la cuchilla.
4- No permita que los niños jueguen con este artefacto.
5- No permita que la unidad con motor, el cable o el enchufe se humedezcan.
6- Nunca utilice un artefacto dañado. Si se encuentra dañado, por favor llévelo a un centro de Servicio Técnico Autorizado.
7- No haga funcionar nunca el aparato con el enchufe o el cable dañado, o después que el mismo hubiera funcionado mal o haya sido dañado en alguna forma, no intente reparar Ud. mismo. Lleve el aparato a un Servicio Técnico Autorizado o persona calificada para que lo reemplacen.
8- No permita que el cable sobrante cuelgue sobre el borde de la mesada o que toque superficies calientes.
9- Las cuchillas son muy filosas, deben manipularse con precaución.
10- No coloque en el artefacto ingredientes calientes.
11- El artefacto está diseñando para procesar cantidades de alimentos normales.
12- Ni el vaso medidor, ni el bowl picador puede utilizarse en el microondas.
13- Utilización por corto tiempo. No utilice este artefacto por más de un minuto y no procese alimentos duros por más de 15 segundos.

Cómo utilizar la mezcladora manual

La mezcladora manual es adecuada para preparar tanto salsas, sopas mayonesa y comida para bebés como también para mezclar o preparar licuados.

1- Gire el pie mezclador sobre la unidad con motor hasta que encaje.

2- Introduzca la batidora manual en el recipiente. En LM8503E, LM8523E, LM8504E y LM8524E presione el switch de encendido I o II.

En LM8623E y LM8624E presione el switch II para utilizar la unidad a máxima velocidad o el switch I para utilizar la licuadora con el variador de velocidad de 1 a 5.

3- Retire el pie mezclador de la unidad con motor luego de haberlo usado.

Usted puede utilizar la mezcladora manual tanto en el vaso medidor así también como en cualquier otro recipiente.

Cómo utilizar la picadora (sólo LM8523E, LM8623E, LM8524E y LM8624E)



1- La picadora es adecuada para procesar alimentos duros tales como carne, queso, cebolla, hierbas zanahorias, nueces, pasas, etc.

2- No corte alimentos extremandamente duros, tales como cubos de hielo, granos de café, nuez moscada y granos.

Antes de cortar:

1- **CUIDADO: La cuchilla es muy filosa!.** Siempre sujétela de la parte plástica. superior.

2- Coloque la cuchilla en el eje que se encuentre en el centro del bowl picador. Presione la cuchilla y cierre el recipiente. Siempre coloque el bowl picador en una superficie que sea antideslizante.

3- Coloque el alimento en el bowl picador.

4- Coloque la tapa al bowl picador.

5- Gire la unidad con motor sobre la tapa del bowl picador hasta que encaje.

6- En LM8523E y LM8524E presione el switch de encendido I o II.

En LM8623E y LM8624E presione el switch I para utilizar la licuadora con el variador de velocidad de 1 a 5.

7- Luego de haber sido usada, retire la unidad con motor de la tapa del bowl picador.

8- Luego, retire la tapa del bowl picador.

9- Cuidadosamente retire la cuchilla.

10- Retire los alimentos procesados del bowl picador.

Cómo utilizar el batidor (sólo LM8523E, LM8623E, LM8524E y LM8624E)



Utilice el batidor sólo para batir crema, claras de huevo o postre listos para mezclar.
1- Coloque el batidor en el soporte del bastidor y luego gire la caja de engranaje en la unidad con motor hasta que encaje.
2- Coloque el batidor en el recipiente y luego de haberlo hecho presione:
En LM8523E y LM8524E presione el switch de encendido I o II.
En LM8623E y LM8624E presione el switch II para utilizar la unidad a máxima velocidad o el switch I para utilizar la licuadora con el variador de velocidad de 1 a 5.
3- Retire la caja de engranaje de la unidad con motor luego de haberla usado. Luego retire el batidor de la caja de engranaje.

Limpieza

Limpie la unidad con motor y la tapa del bowl picador solamente con un trapo húmedo.
No debe sumergir la unidad con motor bajo el agua!
1- Todas las otras partes pueden ser lavadas en su lavavajillas. Sin embargo, luego de haber procesado alimentos muy salados, debe limpiar las cuchillas inmediatamente luego del uso.
2- Tenga cuidado también de no utilizar limpiador en cantidad abundante o descalcificador en su lavavajilla.
3- Cuando procese alimentos de color, las partes plásticas del artefacto pueden decolorarse. Limpie estas partes con aceite vegetal antes de colocarlas en su lavavajilla.

guía para procesar alimentos (Para bowl picador de 500 ml)

Alimento	Máximo	Tiempo de procesado
Carne	250 gr.	15 seg.
Hierbas	50 gr.	10 seg.
Nueces, Almendras	150 gr.	15 seg.
Queso	100 gr.	10 seg.
Pan	80 gr.	10 seg.
Cebolla	200 gr.	10 seg.
Galletas	150 gr.	10 seg.
Frutas Blandas	200 gr.	10 seg.

Fabrica, Distribuye y Garantiza

Electronic System

Roque Pérez 3650 - C1430FBX
Cap. Fed. - República Argentina
www.atma.com.ar
HECHO EN ARGENTINA

ATMA

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

"Este símbolo significa que este producto, es un aparato eléctrico o electrónico (AEEs), que contiene materiales o elementos que pueden ser peligrosos y/o contaminantes, y por ende sus residuos (RAEEs) se encuentran sujetos a una recolección selectiva con el objeto de preservar el medio ambiente y la salud humana"